

# Chromebook（クロムブック）の充電の仕方

②、⑬のUSB Type-CポートにType-Cケーブルをさして、充電します。

シャットダウンしなくとも充電できます。

Chromebookの各部名称（側面）

左側面



- ①HDMIポート
- ②USB Type-Cポート（電源兼用）
- ③USBポート
- ④タッチペン

右側面



- ⑨音量ボタン
- ⑩電源ボタン
- ⑪ヘッドフォン/マイク端子
- ⑫USBポート
- ⑬USB Type-Cポート（電源兼用）